

ROWEN SP1 / SmartPRE

GUIDE DE CONFIGURATION

Les combinaisons de touches suivantes (symbole: ●) indiquent le réglage actuel en appuyant brièvement (<2sec) (LEDs sur le côté droit).

Pour modifier un réglage, appuyez sur les touches et maintenez-les enfoncées et relâchez-les lorsque la valeur désirée est affichée. Si vous appuyez trop longtemps, le réglage existant est conservé.



COMBINAISONS DE TOUCHES

EN MODE STAND-BY

Réglages généraux

AVEC SOURCE ACTIVE

Réglages spéc. à la source

CONFIGURATIONS

		<p>Supp. réglage de Balance</p>	<p>Balance de la source <u>neutre</u> 2-4db à droite 6-8db à droite 2-4db à gauche 6-8db à gauche</p> <p><i>neutre pour toutes les sources</i></p>
		<p>Arrêt automatique</p> <p><i>jamaïs</i> <u>5min</u> 10min 15min</p>	<p>Activation autom. de la source</p> <p><i>eteint</i> <u>faible,</u> moyen, haut sensibilité</p>
		<p>DAC en permanence</p> <p><u>désactivée</u> activée</p>	<p>Volume fixe pour la source</p> <p><u>désactivée</u> activée</p>

APPRENDRE LES TÉLÉCOMMANDES

Après avoir appuyé sur la combinaison de touches (>2sec), appuyez deux fois sur la touche sur la télécommande.

		<p>IR pour éteindre</p>	<p>IR pour une source spécifique</p>
		<p>IR général Volume -</p>	<p>IR source et Volume -</p>
		<p>IR général Volume +</p>	<p>IR source et Volume +</p>

SERVICE

		<p>Réglage par défaut</p> <p><i>remise à zéro</i></p>
--	--	---